

Programmering af budget opvasker

Ved hver start af programmering slettes tidligere programmering.

Sluk maskine, inden for 10 sekunder.

Åben lågen

Hold knapper DRAIN og START inde til vaskeled blinker

Sæbe indstilling:

Tryk på knap START (ca 1 sekund tryk) for indstilling af sæbe, Power led lyser ved hvert tryk.

Hver tryk svarer til 1 sekund hvor sæbepumpe kører

Afspænding indstilling:

Hold DRAIN knap nede til Temperatur led lyser

Tryk på knap DRAIN (ca 1 sekund tryk) for indstilling af afspænding, Power led lyser ved hver tryk

Hver tryk svarer til 1 sekund hvor afspænding pumpe kører

Luk låge og tænd opvasker på Power knap

Sluk og tænd maskinen igen

På denne måde gemmer maskinen indstillingerne.